

CONTEÚDO

BUSCA	page 2	NÚMERO DE SÉRIE	page 13
MENU 1	page 4	CONTEÚDO DO USB	page 14
MENU 2	page 6	PROGRAMAÇÃO	page 15
CONFIG	page 8	CANÇÕES FAVORITAS	page 16
FILME	page 9	GRAVADAS	page 17
MÚSICA	page 11	FUNÇÕES EXTRAS	page 18
FOTO	page 12		

※ AO VISUALIZAR A AJUDA, PRESSIONE OS BOTÕES DO APARELHO OU DO CONTROLE REMOTO PARA VER A DESCRIÇÃO DE SUAS FUNÇÕES.


※ DURANTE A UTILIZAÇÃO, PRESSIONE “HELP” NO CONTROLE REMOTO PARA VISUALIZAR AJUDA PARA A FUNÇÃO UTILIZADA ATUALMENTE.


BUSCA 1

TECLE  NO APARELHO OU NO CONTROLE REMOTO.



PARA ALTERAR O MODO DE BUSCA, PRESSIONE  CONTINUAMENTE PARA ALTERAR ENTRE TÍTULO → INTÉRPRETE → INÍCIO DA LETRA → CÓDIGO.






※ NÃO É POSSÍVEL UTILIZAR A BUSCA POR INÍCIO DE LETRA CASO SUA TV NÃO SEJA HDTV.

PARA ALTERAR A CATEGORIA DE BUSCA, PRESSIONE  CONTINUAMENTE PARA ALTERAR ENTRE TUDO → GUIA VOCAL → LISTA POR PAÍS, NA ORDEM CÍCLICA.

PARA ALTERAR A BUSCA POR IDIOMA, PRESSIONE  CONTINUAMENTE PARA ALTERAR ENTRE ALFABETO → LISTA POR CARACTERES, NA ORDEM CÍCLICA.

PARA ALTERNAR ENTRE AS LINHAS DA TELA DE BUSCA, PRESSIONE  

PARA ALTERNAR ENTRE AS PÁGINAS, PRESSIONE  

PARA INICIAR A CANÇÃO ESCOLHIDA, TECLE . TECLE  NOVAMENTE PARA INTERROMPER. PARA PAUSAR TECLE  PARA RETORNAR DO PAUSE TECLE  OU 

BUSCA 2

PARA INSERIR OS CARACTERES:

 : 1

 : PRESSIONAR CONTINUAMENTE PARA ALTERAR ENTRE A → B → C → 2.

 : PRESSIONAR CONTINUAMENTE PARA ALTERAR ENTRE D → E → F → 3.

 : PRESSIONAR CONTINUAMENTE PARA ALTERAR ENTRE G → H → I → 4.

 : PRESSIONAR CONTINUAMENTE PARA ALTERAR ENTRE J → K → L → 5 .

 : PRESSIONAR CONTINUAMENTE PARA ALTERAR ENTRE M → N → O → 6

 : PRESSIONAR CONTINUAMENTE PARA ALTERAR ENTRE P → Q → R → 7

 : PRESSIONAR CONTINUAMENTE PARA ALTERAR ENTRE T → U → V → 8

 : PRESSIONAR CONTINUAMENTE PARA ALTERAR ENTRE W → X → Y → Z → 9

 : 0

 : MOVE O CURSOR PARA A DIREITA PARA ENTRAR O PRÓXIMO CARACTERE (OU AGUARDE DOIS SEGUNDOS, SEM PRESSIONAR  .) Mover o cursor

mostrará o resultado ao mesmo tempo.

 : EXCLUI O ÚLTIMO CARACTERE INSERIDO.

※ A BUSCA DURANTE A EXECUÇÃO DE CANÇÃO MOSTRARÁ ATÉ 3 CANÇÕES POR VEZ.

(※ CASO A TV NÃO SEJA HDTV, A BUSCA DURANTE A EXECUÇÃO DE CANÇÃO MOSTRARÁ ATÉ 2 CANÇÕES POR VEZ.)

MENU 1 - 1

PARA ACESSAR O MENU, A PARTIR DA TELA DE ESPERA, TECLE  UMA VEZ (NO CONTROLE REMOTO OU NO APARELHO).

TECLE  NOVAMENTE PARA ACESSAR A BARRA DE MENU.

TECLANDO  PELA TERCEIRA VEZ, VOLTARÁ A TELA DE ESPERA.

TECLE  PARA SELECIONAR A OPÇÃO DESEJADA.

TECLE  OU  PARA ATIVAR O MENU.

TECLE  PARA REALIZAR O AJUSTE DESEJADO.

TECLE  OU  PARA DESATIVAR O MENU.

PARA SAIR, TECLE OU  

MENU 1 - 2



: AJUSTA O ANDAMENTO DA CANÇÃO (MAIS RÁPIDO OU MAIS DEVAGAR). O AJUSTE PARA CANÇÕES “CANTADAS” É DE ATÉ +5 OU-5. ATALHO

PELO CONTROLE REMOTO =



: AJUSTA O TOM DA CANÇÃO (MAIS GRAVE OU MAIS AGUDO). O AJUSTE PARA CANÇÕES “CANTADAS” É DE ATÉ +3 OU- 3. ATALHO PELO

CONTROLE REMOTO = OU ATALHO NO APARELHO



: AJUSTA O VOLUME DA MELODIA. ATALHO NO CONTROLE REMOTO =



: AJUSTA O VOLUME DA MÚSICA. ATALHO NO CONTROLE REMOTO =



OU ATALHO NO APARELHO =



: AJUSTA O VOLUME DO MICROFONE. ATALHO NO CONTROLE REMOTO =



OU ATALHO NO APARELHO =



: AJUSTA O VOLUME DE ECO DO MICROFONE. ATALHO NO CONTROLE REMOTO =



: AJUSTA O VOLUME DA GUIA VOCAL. ATALHO NO CONTROLE REMOTO =



: COM A FUNÇÃO LIGADA, SE DURANTE A EXECUÇÃO DA CANÇÃO VOCÊ PARAR DE CANTAR (NÃO HOUVER SOM CAPTADO PELO MICROFONE) A

VOZ GRAVADA APARECERÁ. COM A FUNÇÃO DESLIGADA, A VOZ GRAVADA NÃO APARECERÁ, HAVENDO SOM CAPTADO PELO MICROFONE OU NÃO.

MENU 2 - 1



: ALTERNA ENTRE OS INSTRUMENTOS DA MELODIA PARA: ORIGINAL ▶ ACORDEÓN ▶ HARMÔNICA ▶ VIOLÃO ▶ TROMPETE ▶ SAX ▶

OBOÉ ▶ CLARINETE ▶ FLAUTA OCARINA.

O AJUSTE PERMANECE NAS PRÓXIMAS CANÇÕES.



: ALTERNA ENTRE TOM MASCULINO E TOM FEMININO. ATALHO NO CONTROLE REMOTO =



: MODO DE EXECUÇÃO ALEATÓRIO. ATALHO NO CONTROLE REMOTO =



: MODO DE REPETIÇÃO DE TRECHO. TECLE 1 VEZ PARA MARCAR O INÍCIO DO TRECHO (A TELA EXIBIRÁ O ÍCONE NO CANTO SUPERIOR

DIREITO). TECLE NOVAMENTE PARA MARCAR O FINAL DO TRECHO (A TELA EXIBIRÁ O ÍCONE NO CANTO SUPERIOR DIREITO). TECLE A

TERCEIRA VEZ PARA EXECUTAR O TRECHO ESCOLHIDO (O ÍCONE DESAPARECERÁ). ATALHO NO CONTROLE REMOTO =



: MODO DE EXECUÇÃO CONTÍNUO. DURANTE ESTA FUNÇÃO, TECLE PARA TOCAR A PRÓXIMA CANÇÃO. AS CANÇÕES PROGRAMADAS

SERÃO EXECUTAS ANTES DAS DEMAIS CANÇÕES DA LISTA. AS CANÇÕES DA LISTA FAVORITAS TOCARÃO CONTINUAMENTE. TECLE NOVAMENTE

PARA DESLIGAR A FUNÇÃO. O ÍCONE DESAPARECERÁ DO CANTO SUPERIOR DIREITO DA TELA.. (A PONTUAÇÃO É DESATIVADA NO MODO

MENU 2 - 2



: AJUSTE DO GRAU DE DIFICULDADE DE PONTUAÇÃO:

PROFISSIONAL: CONSIDERA A VARIAÇÃO DE ATÉ DOIS SEMI-TONS MAIS O RITMO

AMADOR: CONSIDERA A VARIAÇÃO DE ATÉ TRÊS SEMI-TONS MAIS O RITMO

INICIANTE: CONSIDERA SOMENTE O RITMO

OFF: SEM PONTUAÇÃO



: PARA VISUALIZAR AS NOTAS DA MELODIA DURANTE A EXECUÇÃO DA CANÇÃO.

※ AS NOTAS DA MELODIA NÃO SERÃO EXIBIDAS QUANDO NA OPÇÃO 3 LINHAS DE LETRA


※ CASO A TV NAO SEJA HDTV, AS NOTAS DA MELODIA NÃO SERÃO EXIBIDAS.



: ESCOLHA A IMAGEM DE FUNDO ENTRE FILME  FOTO  AUTOMÁTICO. (ATALHO NO CONTROLE REMOTO )

QUANDO HOUVER FILME OU FOTO NO USBDRIVE, O APARELHO CONSIDERARÁ ESTAS IMAGENS COMO PRIORIDADE E DEPOIS AS AUTOMÁTICAS. (AS FOTOS OU FILME DEVEM ESTAR DENTRO DE UMA PASTA CHAMADA “ VDK IMAGE ” PARA QUE O APARELHO RECONHEÇA COMO IMAGEM DE FUNDO).

CONFIG

TECLE  (NO APARELHO OU NO CONTROLE) E EM SEGUIDA SELECIONE  . OU TECLE  NO CONTROLE REMOTO

CONTAGEM REGRESSIVA: PARA ATIVAR OU DESATIVAR A CONTAGEM REGRESSIVA PARA INÍCIO DA LETRA DA CANÇÃO.

LETRA: PARA ATIVAR OU DESATIVAR A LETRA NA TELA.

POSIÇÃO DA LETRA: PARA SELECIONAR A POSIÇÃO DA LETRA NA TELA

CENTRO: LETRA CENTRALIZADA

DIREITA/ESQUERDA: PARA PRIMEIRA LINHA À ESQUERDA E A SEGUNDA À DIREITA

NO CASO DE 3 LINHAS, A PRIMEIRA À ESQUERDA, A SEGUNDA AO CENTRO E A TERCEIRA À DIREITA.

AUTO: CENTRALIZADO, DIREITA OU ESQUERDA ESCOLHIDO AUTOMATICAMENTE.

LINHAS DE LETRA: ESCOLHA ENTRE 2 OU 3 LINHAS PARA VISUALIZAR A LETRA NA TELA.

PONTUAÇÃO: PARA PONTUAÇÃO AO FINAL DA CANÇÃO

PROFISSIONAL: CONSIDERA A VARIAÇÃO DE ATÉ DOIS SEMI-TONS MAIS O RITMO

AMADOR: CONSIDERA A VARIAÇÃO DE ATÉ TRÊS SEMI-TONS MAIS O RITMO

INICIANTE: CONSIDERA SOMENTE O RITMO

DESLIGADO: SEM PONTUAÇÃO

RESET FÁBRICA: RETORNA PARA AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA.

FILME 1



PARA VISUALIZAR OS FILMES DO USBDRIVE EM ORDEM ALFABÉTICA

※ CERTIFIQUE-SE DE DESLIGAR O APARELHO AO INSERIR OU REMOVER O USBDRIVE

※ NÃO REMOVA O USBDRIVE DURANTE A LEITURA DO ARQUIVO.

※ RECOMENDAMOS O USO DE USBDRIVE COM CAPACIDADE SUPERIOR A 2GB.

ARQUIVOS DE FILMES COMPATÍVEIS: DivX, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD

EXTENSÕES COMPATÍVEIS : AVI, MKV, MOV, MP4, MPG, TP, WMV

AS OPÇÕES QUE PODERÃO SER EXECUTADAS NA FUNÇÃO FILME



: INICIAR (CONTINUAR) / PARAR



: RETROCEDER 10 SEGUNDOS



: AVANÇAR 10 SEGUNDOS



: RETROCEDER 30 SEGUNDOS



: AVANÇAR 30 SEGUNDOS



: PARA MUDAR PARA FILME ANTERIOR OU POSTERIOR



: MUDA A COR DA LEGENDA. (CADA VEZ QUE PRESSIONAR, ALTERNA ENTRE AMARELO → BRANCO → VERDE → AZUL → VERMELHO → ROSA → COR

ORIGINAL)



: MUDA O TAMANHO DA LEGENDA (CADA VEZ QUE PRESSIONAR, ALTERNA ENTRE → PEQUENO → MEDIO → GRANDE).

FILME 2

 : PARA MUDAR A POSIÇÃO DA LEGENDA

 : AJUSTA SINCRONIA DE LEGENDA PARA ADIANTAR OU RETROCEDER EM MEIO SEGUNDO

 : LIGA/DESLIGA A LEGENDA

 : AJUSTA A PROPORÇÃO DA TELA (CADA VEZ QUE PRESSIONAR MUDA PARA → TELA CHEIA → ZOOM → NORMAL).


TELA CHEIA: IGNORA A RELAÇÃO DE ASPECTO DO ARQUIVO DE VIDEO E PREENCHE A TELA ESTICANDO-A.

ZOOM: MANTÉM A RELAÇÃO DE ASPECTO DO ARQUIVO DE VIDEO E PREENCHE A TELA ESTICANDO-A.

NORMAL: MANTÉM A PROPORÇÃO DO ARQUIVO DE VÍDEO MOSTRANDO COMO ELE É.

 : MOSTRA AS INFORMAÇÕES DO ARQUIVO DE VÍDEO NO ESTADO DE PAUSA.

 : MOVE DIRETAMENTE PARA A POSIÇÃO DESEJADA.

 : CICLOS NA ORDEM DE HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS, OK, CANCELAR

 : AUMENTAR OU DIMINUIR PARA AJUSTE DE HORAS, MINUTOS, SEGUNDOS

 : DIGITAR DIRETAMENTE HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS.

 : SELECIONA OK OU CANCELAR

 : PAUSA / CONTINUAR

 : SAIR

MÚSICA



MOSTRA OS ARQUIVOS DE MÚSICA CONTIDOS NO USBDRIVE EM ORDEM ALFABÉTICA POSSIBILITANDO TOCAR QUALQUER ARQUIVO

DESEJADO.

- ✘ CERTIFIQUE-SE DE DESLIGAR O APARELHO AO INSERIR OU REMOVER O USBDRIVE
- ✘ NÃO REMOVA O USBDRIVE DURANTE A LEITURA DO ARQUIVO.
- ✘ RECOMENDAMOS O USO DE USBDRIVE COM CAPACIDADE SUPERIOR A 2GB.

FORMATOS DE REPRODUÇÃO: FLAC, MP2, MP3, OGG, WMA



: MOVE A PÁGINA DE LISTAS DE ARQUIVO PARA FRENTE OU PARA TRÁS.



: SELECIONA A MÚSICA DESEJADA.



: INICIAR (CONTINUAR) / PARAR



: PAUSE/CONTINUAR: CADA VEZ QUE PRESSIONAR MUDA PARA



REPRODUZIR PASTA



REPETIR PASTA



REPRODUZIR SUFLE



REPETIR SUFLE



REPRODUZIR MÚSICA



REPETIR MÚSICA.



: AJUSTE DE VOLUME DA MÚSICA.

FOTO



MOSTRA OS ARQUIVOS JPEG CONTIDOS NO USBDRIVE EM ORDEM ALFABÉTICA POSSIBILITANDO EXIBIR QUALQUER ARQUIVO DESEJADO.

※ CERTIFIQUE-SE DE DESLIGAR O APARELHO AO INSERIR OU REMOVER O USBDRIVE

※ NÃO REMOVA O USBDRIVE DURANTE A LEITURA DO ARQUIVO.

※ RECOMENDAMOS O USO DE USBDRIVE COM CAPACIDADE SUPERIOR A 2GB.

COM MÚSICAS REPRODUZIDAS EM



PODE-SE VISUALIZAR SIMULTANEAMENTE FOTOS OU SLIDES.



: FOTO ANTERIOR/PRÓXIMA FOTO



: FOTO ANTERIOR/PRÓXIMA FOTO COM EFEITO



: INICIAR/PARAR SLIDE SHOW



: DEFINIR TEMPO DO SLIDE SHOW



: MÚSICA ANTERIOR/PRÓXIMA MÚSICA



: AJUSTE DE VOLUME DA MÚSICA



: INFORMAÇÕES DA FOTO



: PAUSAR/CONTINUAR: MÚSICA



: SAIR

NÚMERO DE SÉRIE



PARA SALVAR O NÚMERO DE SÉRIE DO APARELHO NO USBDRIVE.

- ✘ CERTIFIQUE-SE DE DESLIGAR O APARELHO AO INSERIR OU REMOVER O USBDRIVE
- ✘ NÃO REMOVA O USBDRIVE DURANTE A LEITURA DO ARQUIVO.
- ✘ RECOMENDAMOS O USO DE USBDRIVE COM CAPACIDADE SUPERIOR A 2GB.
- ✘ O USBDRIVE UTILIZADO PARA SALVAR O NÚMERO DE SÉRIE DEVE ESTAR FORMATADO EM FAT32.

PRESSIONE  PARA SALVAR O NÚMERO DE SÉRIE DO APARELHO NO USBDRIVE.



APÓS A VERIFICAÇÃO

, TECLE  NOVAMENTE.

AO FINAL, PRESSIONE  PARA TELA ANTERIOR.

- ✘ O NÚMERO DE SÉRIE SALVO NO USBDRIVE É NECESSÁRIO PARA OS PEDIDOS DE CANÇÕES NO SITE WWW.IVIDEOKE.COM.BR

CONTEÚDO DO USB



PARA TRANSFERIR CANÇÕES BAIXADAS DO SITE WWW.IVIDEOKE.COM.BR






DO USBDRIVE PARA O APARELHO IVIDEOKÊ.


- ✘ CERTIFIQUE-SE DE DESLIGAR O APARELHO AO INSERIR OU REMOVER O USBDRIVE
- ✘ NÃO REMOVA O USBDRIVE DURANTE A LEITURA DO ARQUIVO.
- ✘ **RECOMENDAMOS O USO DE USBDRIVE COM CAPACIDADE SUPERIOR A 2GB.**

AS CANÇÕES CONTIDAS NO USBDRIVE SÃO DETECTADAS AUTOMATICAMENTE, PARA ATUALIZAR, CONFIRME NA OPÇÃO “SIM”.

- ✘ NÃO ALTERE O NOME DO ARQUIVO DE CANÇÕES DO USBDRIVE.

PROGRAMAÇÃO DE CANÇÕES

NA TELA DE BUSCA, APÓS ESCOLHER AS CANÇÕES COM    , BASTA TECLAR  NO CONTROLE REMOTO OU NO APARELHO PARA PROGRAMÁ-LAS. PROGRAME ATÉ 100 CANÇÕES.

Se você pressionar  na tela de espera, a última música selecionada é programada.

AS PRÓXIMAS 3 CANÇÕES RESERVADAS PODEM SER VISUALIZADAS NO CANTO SUPERIOR DA TELA DURANTE A REPRODUÇÃO DAS MÚSICAS.

※ SE A TV NÃO FOR HDTV, A VISUALIZAÇÃO SERÁ DE 2 CANÇÕES.

PARA CANCELAR CANÇÕES PROGRAMADAS, SELECIONE COM    , E TECLE  NO CONTROLE REMOTO.

NAVEGUE ENTRE AS LINHAS DA LISTA PROGRAMADAS UTILIZANDO   OU POR PÁGINA COM   PARA ESCOLHER QUALQUER CANÇÃO QUE QUERIA INICIAR TECLANDO  NO CONTROLE REMOTO.

PARA INTERROMPER A REPRODUÇÃO, TECLE  NOVAMENTE.

PARA PAUSAR A REPRODUÇÃO, TECLE  . PARA CONTINUAR A REPRODUZIR, TECLE  OU .

CANÇÕES FAVORITAS

NA TELA DE BUSCA, TECLE  NO CONTROLE REMOTO PARA ADICIONAR CANÇÕES NA LISTA DE CANÇÕES FAVORITAS.

O ÍCONE  APARECERÁ DIANTE DA CANÇÃO SELECIONADA.


ADICIONE CANÇÕES NA LISTA DE CANÇÕES FAVORITAS TECLANDO .

TECLANDO  DURANTE A TELA DE ESPERA, APARECERÁ A LISTA DE CANÇÕES FAVORITAS.

PARA CANCELAR CANÇÕES FAVORITAS, BASTA SELECIONAR A CANÇÃO DESEJADA E TECLAR  NO CONTROLE REMOTO OU NO APARELHO.

PARA CANCELAR CANÇÕES FAVORITAS, NA TELA DE BUSCA, BASTA SELECIONAR A CANÇÃO DESEJADA E TECLAR .

NAVEGUE ENTRE AS LINHAS DA LISTA FAVORITAS UTILIZANDO  , OU POR PÁGINA COM   PARA ESCOLHER QUALQUER CANÇÃO QUE



QUERIA INICIAR TECLANDO  NO CONTROLE REMOTO.

PARA INTERROMPER A REPRODUÇÃO, TECLE  NOVAMENTE.

PARA PAUSAR A REPRODUÇÃO, TECLE  .

PARA CONTINUAR A REPRODUZIR, TECLE  OU .

GRAVAÇÃO

A PARTIR DA TELA DE BUSCA, LISTA DE PROGRAMADAS OU FAVORITAS É POSSÍVEL SELECIONAR A CANÇÃO DESEJADA PARA GRAVAR, TECLANDO  NO CONTROLE REMOTO OU NO APARELHO. AO TECLAR  DURANTE A TELA DE ESPERA, A ÚLTIMA CANÇÃO SELECIONADA SERÁ GRAVADA.

To finish recording, press  or . PARA TERMINAR A GRAVAÇÃO TECLE  OU .

AS FUNÇÕES  ,  ,  ,  ,  ,  SERÃO DESATIVADAS DURANTE A GRAVAÇÃO.

TECLE  NO CONTROLE REMOTO OU NO APARELHO PARA VISUALIZAR A LISTA DE CANÇÕES GRAVADAS.

PARA COPIAR AS MÚSICAS GRAVADAS NO USBDRIVE, SELECIONE A CANÇÃO DESEJADA E TECLE  NO APARELHO OU NO CONTROLE REMOTO.

※ CERTIFIQUE-SE DE DESLIGAR O APARELHO AO INSERIR OU REMOVER O USBDRIVE.

※ NÃO REMOVA O USBDRIVE DURANTE A LEITURA DO ARQUIVO.

※ RECOMENDAMOS O USO DE USBDRIVE COM CAPACIDADE SUPERIOR A 2GB.

※ O USBDRIVE UTILIZADO PARA SALVAR O NÚMERO DE SÉRIE DEVE ESTAR FORMATADO EM FAT32.

PARA APAGAR A CANÇÃO NA LISTA DE GRAVADAS, SELECIONE A CANÇÃO E TECLE  NO APARELHO OU NO CONTROLE REMOTO.

NAVEGUE ENTRE AS LINHAS DA LISTA GRAVADAS UTILIZANDO   , OU POR PÁGINA COM   PARA ESCOLHER QUALQUER CANÇÃO QUE QUERIA INICIAR TECLANDO  NO CONTROLE REMOTO.

PARA INTERROMPER A REPRODUÇÃO  TECLE NOVAMENTE.

※ NÃO É POSSÍVEL PAUSAR A DURANTE A GRAVAÇÃO, NEM PAUSAR A REPRODUÇÃO DE UMA MÚSICA GRAVADA.

FUNÇÕES EXTRAS

VISUALIZAR A PRÓXIMA IMAGEM DE FUNDO

VISUALIZE A PRÓXIMA IMAGEM DE FUNDO PRESSIONANDO  NO CONTROLE REMOTO.

PULAR

PULE A INTRODUÇÃO OU O INTERVALO/SOLO DAS CANÇÕES TECLANDO  NO CONTROLE REMOTO.

APLAUSO

PARA OUVIR O EFEITO SONORO DE APLAUSO, TECLE  NO CONTROLE REMOTO.

PARA MAIS EFEITOS SONOROS DE APLAUSO, TECLE DUAS OU TRÊS VEZES REPETIDAS.

AO UTILIZAR A SAÍDA HD, MUDAR A CHAVE PARA HDTV

AO UTILIZAR A SAÍDA RCA MUDAR A CHAVE PARA OPÇÃO TV

